適用設備 (2023.12 更新版)

	連接方式	作業系統	功能	觸控 支援	必要環境
手機 / 平板	有線		鏡像投影 Samsung DeX	O O	須使用 USB 3.0 或更高版本的 Type-C 傳輸線 搭載 DeX 功能的裝置
			鏡像輸出	X	iPad / iPhone 15: 須使用 USB 3.0 或更高版本的 Type-C 傳輸線 iPhone 14 及以下機種: 須使用 USB 3.0 或更高版本的傳輸線和額外的轉接器 (額外轉接器: Lightning to HDMI + HDMI to USB-C)
	無線		鏡像投影 AppCast Samsung DeX	X O O	僅限搭載 Smart View 和 無線投影功能之裝置 One UI 4.1 版本以上、支援 Smart View 功能 搭載 DeX 功能的裝置
			X	-	無支援 iOS 無線連接
桌機 / 筆電	有線		O	X	1. 僅限有支援 DP Alt Mode USB Type-C 連接埠的型號 2. HDMI 接埠需額外使用HDMI(公) 轉 Type-C(母) 轉接器
			0	Ο	
	無線		X	X	
			0	O	Windows 10 版本以上、藍芽 4.2 版本以上 * 請檢查您的無線網卡是否支援 Miracast * 如果是外接 NVIDIA 顯卡的筆電,須額外確認型號是否相容
遊戲掌機 Switch / Rog Ally / Steam Deck)	有線	_	鏡像輸出	X	須同時將電源線連接 Smart OLED Viewer 螢幕
PS4, PS5/ Xbox / 數位相機	有線	_	鏡像輸出	X	HDMI、micro/mini HDMI 接埠需額外使用轉接器 (額外轉接器:HDMI to Type-C、micro/mini HDMI to HDMI)

^{*} iOS / macOS / Switch 系統僅支援有線連接,且不適用觸控功能。

^{*} 本產品系統與 Pixel 系列手機型號不相容。